

CONSEILS POUR MAINTENIR VOTRE SOLOCOMB

Avant l'utilisation, vérifiez toujours que les vis sont bien serrées; serrez-les si nécessaire.

Si les lames ne coupent pas correctement, vérifiez que les vis sont bien fixées et ne sont pas devenues desserrées pendant l'utilisation. Cela pourrait causer les poils de se coincer entre les lames, donnant l'impression qu'elles sont émoussées. Retirez le couvercle de la lame et les lames et nettoyez les poils qui se sont coincés. Remontez les lames et le couvercle de la lame en s'assurant que les vis sont bien serrées (voir ci-dessous).

POUR NETTOYER OU AJUSTER LES LAMES DE REMPLACEMENT:

Étape 1. Relâcher le verrou de la tête du peigne

Étape 2. Faites glisser la tête loin du corps.

Étape 3. Lorsque la tête du peigne a été soigneusement retirée, éliminez toute trace de saleté ou de poils emprisonnés dans les lames.

Étape 4. Les lames doivent être essuyées avec un chiffon humide, ou de préférence une petite brosse, après chaque utilisation. WD40 peut être utilisé très rarement et avec parcimonie pour assurer une bonne lubrification. **N'utilisez jamais d'huile pour lame de tondeuse.**



Étape 5. Pour remplacer les lames ou pour les nettoyer complètement, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus, puis retirez les vis de fixation, le couvercle de lame et la plaque de fixation. Retirez la lame de cisaillement supérieure et la lame fixe. La plaque inférieure peut être retirée également pour le nettoyage, bien que cela ne soit pas nécessaire. **Lors du remontage du SoloComb, assurez-vous que les vis sont bien serrées.**

Veillez vous reporter au diagramme suivant décrivant les composants SoloComb, le positionnement et l'ordre dans lequel ils sont assemblés.

Note: This translation is from Google's free service and SoloComb Limited accepts no responsibility for any errors that may appear within the translation.