

TIPPS FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG IHRES SOLOCOMB

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob die Schrauben fest sitzen und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.

Wenn die Klingen nicht richtig schneiden, überprüfen Sie, ob die Schrauben fest sitzen und sich während des Gebrauchs nicht gelöst haben. Dies könnte dazu führen, dass Haare zwischen den Klingen eingeklemmt werden, wodurch der Eindruck entsteht, dass die Klingen stumpf sind. Entfernen Sie die Klingenabdeckung und die Klingen und entfernen Sie alle eingeklemmten Haare. Setzen Sie die Klingen und die Klingenabdeckung wieder ein und stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest und fest angezogen sind (siehe unten).

ERSATZBLÄTTER REINIGEN ODER ANPASSEN:

Schritt 1. Entriegeln Sie den Kammkopf.

Schritt 2. Kopf vom Körper wegschieben.

Schritt 3. Wenn der Kammkopf vorsichtig entfernt wurde, bürsten Sie den Schmutz von den Klingen ab.

Schritt 4. Die Klingen sollten nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch oder vorzugsweise einem kleinen Pinsel abgewischt werden. WD40 kann sehr selten und sehr sparsam eingesetzt werden, um eine gute Schmierung zu gewährleisten. **Verwenden Sie niemals Scherklingenöl.**



Schritt 5. Um die Klingen auszutauschen oder gründlich zu reinigen, führen Sie die obigen Schritte 1 und 2 aus und entfernen Sie dann die Befestigungsschrauben, die Klingenabdeckung und die Befestigungsplatte. Entfernen Sie die obere Scherschneide und die feste Klinge. Die Bodenplatte kann auch zur Reinigung entfernt werden, obwohl dies nicht notwendig sein sollte. **Stellen Sie beim Zusammenbau des SoloComb sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.**

Bitte beachten Sie das folgende Diagramm, das die SoloComb-Komponenten und die Position und Reihenfolge darstellt, in der sie zusammengebaut werden.

Note: This translation is from Google's free service and SoloComb Limited accept no responsibility for any errors within the translation.