

CONSEJOS PARA MANTENER SU SOLOCOMB

Antes del uso, siempre verifique que los tornillos estén seguros y apriételos si es necesario.

Si las cuchillas no están cortando correctamente, verifique que los tornillos estén seguros y que no se hayan aflojado durante el uso. Esto podría provocar que el cabello quede atrapado entre las cuchillas, dando la impresión de que las cuchillas son romas. Retire la cubierta de la cuchilla y las cuchillas y limpie el cabello que se haya quedado atrapado. Vuelva a colocar las cuchillas y la cubierta de la cuchilla, asegurándose de que los tornillos estén firmemente apretados (ver a continuación).

PARA LIMPIAR O ADAPTAR LAS HOJAS DE REPUESTO:

Paso 1. Libere el bloqueo del cabezal del peine.

Paso 2. Deslice la cabeza lejos del cuerpo.

Paso 3. Cuando la cabeza del peine haya sido removida cuidadosamente, cepille la suciedad o el cabello atrapado de las cuchillas.

Paso 4. Las cuchillas deben limpiarse con un paño húmedo, o preferiblemente con un cepillo pequeño, después de cada uso. WD40 se puede usar con poca frecuencia y muy pocas veces para garantizar una buena lubricación. **Nunca use aceite de cuchilla cortadora.**



Paso 5. Para reemplazar las cuchillas o limpiar a fondo, siga los pasos 1 y 2 anteriores y luego retire los tornillos de fijación, la cubierta de la cuchilla y la placa de fijación. Retire la cuchilla superior y la cuchilla fija. La placa inferior también se puede quitar para limpiar, aunque esto no debería ser necesario. **Al volver a ensamblar la SoloComb asegúrese de que los tornillos estén completamente apretados.**

Consulte el siguiente diagrama que muestra los componentes de SoloComb y el posicionamiento y el orden en que se vuelven a ensamblar.

Note: This translation is from Google's free service and SoloComb Limited accept no responsibility for any errors within the translation.

Componentes de SoloComb

