

# CONSIGLI PER MANTENERE IL TUO SOLOCOMB

**Prima dell'uso, controllare sempre che le viti siano fissate e serrare se necessario.**

Se le lame non stanno tagliando correttamente, controllare che le viti siano ben fissate e che non si siano allentate durante l'uso. Ciò potrebbe causare l'intrappolamento dei capelli tra le lame, dando l'impressione che le lame siano spuntate. Rimuovere il coperchio della lama e le lame e pulire via i capelli che sono rimasti intrappolati. Rimontare le lame e il coperchio della lama assicurandosi che le viti siano serrate saldamente e saldamente (vedere sotto).

## **PER PULIRE O ADATTARE LE LAME DI RICAMBIO:**

**Passaggio 1.** Rilasciare il blocco della testata del pettine.

**Passaggio 2.** Far scorrere la testa lontano dal corpo.

**Passaggio 3.** Quando la testa del pettine è stata accuratamente rimossa, spazzolare via lo sporco o i capelli intrappolati dalle lame.

**Passaggio 4.** Dopo l'uso, le spazzole dovrebbero essere pulite con un panno umido o preferibilmente con una spazzola piccola. WD40 può essere usato molto raramente e con molta parsimonia per assicurare una buona lubrificazione. **Non usare mai olio per lama tagliacapelli.**



**Passaggio 5.** Per sostituire le lame o per pulire a fondo, seguire i passaggi 1 e 2 sopra e quindi rimuovere le viti di fissaggio, il coperchio della lama e la piastra di fissaggio. Rimuovere la lama di taglio superiore e la lama fissa. La piastra inferiore può anche essere rimossa per la pulizia anche se questo non dovrebbe essere necessario. **Nel rimontare il SoloComb assicurarsi che le viti siano completamente serrate.**

Si prega di vedere il seguente diagramma raffigurante Componenti SoloComb e il posizionamento e l'ordine in cui sono riassemblati.

**Note:** This translation is from Google's free service and SoloComb Limited accept no responsibility for any errors within the translation.

## Componenti di SoloComb

