

# DICAS PARA MANTER O SEU SOLOCOMB

**Antes de usar, verifique sempre se os parafusos estão seguros e apertados, se necessário.**

Se as lâminas não estiverem cortando corretamente, verifique se os parafusos estão seguros e não funcionaram solto durante o uso. Isso pode fazer com que o cabelo fique preso entre as lâminas, dando a impressão de que as lâminas são frouxas. Remova a tampa da lâmina e as lâminas e remova os cabelos que ficaram presos. Volte a colocar as lâminas e a tampa da pá assegurando que os parafusos estejam firmemente e firmemente apertados (veja abaixo).

## **PARA LIMPAR OU MONTAR LÂMULAS DE SUBSTITUIÇÃO:**

**Etapa 1.** Solte o bloqueio da cabeça do pente.

**Passo 2.** Deslize a cabeça para longe do corpo.

**Passo 3.** Quando a cabeça do pente foi cuidadosamente removida, escove qualquer sujeira ou cabelo preso das lâminas.

**Passo 4.** As lâminas devem ser limpas com um pano úmido, ou de preferência uma escova pequena, após cada uso. WD40 pode ser usado com pouca frequência e muito com moderação para assegurar uma boa lubrificação. **Nunca use o óleo da lâmina de corte.**



**Passo 5.** Para substituir as lâminas ou para limpar completamente, siga os passos 1 e 2 acima e, em seguida, remova os parafusos de fixação, a tampa da pá e a placa de fixação. Remova a lâmina de corte superior e a lâmina fixa. A placa inferior também pode ser removida para limpeza, embora isso não seja necessário. **Ao voltar a montar o SoloComb, assegure-se de que os parafusos estejam completamente apertados.**

Veja o diagrama seguinte que descreve os Componentes SoloComb e o posicionamento e ordem em que são novamente montados.

**Note:** This translation is from Google's free service and SoloComb Limited accept no responsibility for any errors within the translation.

# SoloComb Components

